



TIP UREĐAJA: Magnetni bicikl

MODEL UREĐAJA : RX 107


Maksimalna težina korisnika: 110KG

Klasa upotrebe: H

Klasa tačnosti: C



UPUTSTVO ZA MONTAŽU I UPOTREBU



Sadržaj

Važne sigurnosne napom	1
Ekspandirani crtež	2,3
Popis delova	4
Montiranje	5,6
Uputstvo za ekran	7
Instrukcije za vežbanje	8,9

VAŽNO!


PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PRE UPOTREBE BICIKLA.

Dragi kupče,

Molimo vas da pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe.

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE:


- Obratite pažnju na sledeće mere predostrožnosti pre sklapanja ili rukovanja mašinom
- Montirajte mašinu tačno kao što je opisano u uputstvu za upotrebu.
- Pre prve upotrebe maštne proverite sve zavrtnje, matice i druge priključke i proverite da li je trenažer u bezbednom stanju.
- Postavite mašinu na suvom mestu i podalje od vlage i vode.
- Postavite odgovarajuću podlogu (npr. gumenu podlogu, drvenu dasku itd.) ispod maštine u području montaže kako biste izbegli prljavštinu i sl.
- Pre početka treninga, uklonite sve objekte u krugu od 2 metra od maštine.
- Za čišćenje maštine nemojte koristiti agresivne proizvode za čišćenje. Koristite samo priložene alate ili sopstvene alate za montažu ili popravke bilo kog dela maštine. Odmah ukloniti kapljice znoja sa maštine.
- Vaše zdravlje može biti ugroženo nepravilnim ili prekomernim treningom. Konsultujte lekara pre početka programa obuke. On može definisati maksimalne paramtere (puls, vati, trajanje treninga itd.) po kojim možete trenirati i dobiti precizne informacije tokom treninga. Ova mašina nije pogodna za terapijske svrhe.
- Trenirajte na mašini samo kada je u ispravnom stanju. Koristite samo originalne rezervne delove za sve potrebne popravke.
- Ovu mašinu može koristiti samo jedna osoba u jednom trenutku.
- Nosite obuću i obuću koja je pogodna za treninge sa mašinom. Vaša obuća treba da bude prikladna za trenažer.
- Ako imate osećaj vrtoglavice, bolesti ili druge abnormalne simptome, molimo vas da prestanete da trenirate i konsultujte lekara
- Ljudi kao što su deca i hendikepirana lica treba da koriste mašinu samo u prisustvu druge osobe koja može pružiti pomoć i savet.
- Snaga maštine se povećava sa povećanjem brzine i obrnuto. Mašina je opremljena podesivim dugmetom za podešavanje otpora. Smanjite otpor okretanjem dugmeta za podešavanje otpora prema koraku 1. Povećajte otpor okretanjem dugmeta za podešavanje otpora u odnosu na stepen 8. Maksimalna težina korisnika je 100kg / 220lbs.
- Prilikom podizanja ili pomeranja opreme treba paziti da ne povredite leđa. Uvek koristite odgovarajuće tehnike podizanja i/ili potražite pomoć.



POPIS DELOVA:

Br.	Opis	Količi na	Br.	Opis	Količi na
1	Glavni ram	1	19	Šraf M8X15	4
2	Prednji stabilizator	1	20	Ručica za kontrolu opterećenja	1
3	Zadnji stabilizator	1	21	Poklopac za kontroler opterećenja	1
4	Držač za guvernal	1	22	Ravni zaptivač D5	1
5	Guvernal	1	23	Šraf M5X40	1
6	Držač za sedište	1	24	Žica za senzor pulsa	2
7	Sedište	1	25	Zaptivač na feder D8	2
8	Pedometar	1	26	Šraf M8X30	2
9L/R	Pedala	1/1	27	Poklopac za glavu guvernala	1
10	Poluga pedale	1	28	Penasta navlaka za ručke	2
11	Poklopac na krajevima prednjeg stabilizatora	2	29	Poklopac na krajevima guvernala	2
12	Poklopac na krajevima zadnjeg stabilizatora	2	30	Nosač pedometra	1
13	Šraf M10X57	4	31	Zatezač	1
14	Lučni zaptivač D10Xφ25X1.5XR28	4	32	Plastični nosač	1
15	Pokrovni navrtanj M10	4	33	Ravni zaptivač D8	5
16	Kabl za opterećenje	1	34	Najlonski navrtanj M8	3
17	Žica senzora	1	35	Lučni zaptivač D8Xφ25X1.5XR25	4
18	Žica za povezivanje	1			


PRIČVRSNI ELEMENTI:



PRIPREMA:

- Pre montaže uverite se da će ste imati dovoljno prostora oko mašine.
- Upotrebite obezbeđene alate za montažu.
- Pre montaže proverite da li su svi potrebni delovi dostupni (gore u ovom uputstvu možete naći detaljni crtež sa svim pojedinačnim delovima (označeni brojevima), od kojih se ova mašina sastoji.

UPUTSTVO ZA SKLAPANJE



KORAK 1.

Ugradite prednji i zadnji stabilizator


Fiksirajte Prednji stabilizator (2) i Zadnji stabilizator (3) za Glavni ram (1) uz pomoć Šrafa M10X57 (13), Lučnog zaptivača (14) i Pokrovног navrtnja (15)

KORAK 2.

Ugradite desnu i levu pedalu

Pričvrstite desnu i levu Pedalu (9L/R) na Polugu pedale (10) zasebno. Desnu Pedalu (9R) naviti u smeru kretanja kazaljke na satu. Levu Pedalu (9L) naviti u smeru suprotno od kretanja kazaljke na satu.

Napomena: Desna i leva Pedala (9L/R) su označene sa "R" za desnu i "L" za levu.






KORAK 3.

Ugradite držač za sedište

Fiksirajte Sedište (7) na Držač za sedište (6) uz pomoć Ravnog zaptivača (33) i Najlonskog navrtnja (34), a zatim ugradite Držač za sedište (6) zajedno (35) sa Sedištem u Glavni ram (1), i (36) pritegnite Zatezačem (31).

Napomena: Prilikom podešavanja visine držača sedišta, linija koja označava maksimalnu dubinu držača ne sme biti iznad ivice cevi rama.






KORAK 6.

6. Ugradite pedometar

Provucite Žice za senzor pulsa (24) i Žice za povezivanje (18) kroz rupu na Držaču pedometra (30) a zatim fiksirajte Držač pedometra (30) za Držač guvernalja (4). Spojite Žice za senzor pulsa (18) i Žice za povezivanje (18) sa žicama koje izlaze iz Pedometra (8), a zatim fiksirajte Pedometar (8) za Držač pedometra (30).

UPUTSTVO OTPORA ZA VEŽBANJE



Okrenite dugme za zatezanje (17) u smeru kazaljke na satu da biste povećali nivo otpora, okrenite u suprotnom smeru od smera kazaljke na satu da biste smanjili nivo otpora. Nivo 1 je najniži, a nivo 8 najviši



OPREZ: UVERITE SE DA STE ZATEGLI SVE VIJSKE I MATICE PRE NEGO ŠTO POČNETE DA VEŽBATE.

NAPOMENA: KRAJNJI POKLOPAC NA PREDnjem STABILIZATORU SE POMERA, TAKO DA VAM OLAKŠAVA POMERANJE BICIKLA, A KRAJNJI POKLOPAC NA ZADnjem STABILIZATORU MOŽE DA PODESI PARALELNOST.

UPUTSTVO ZA KOMPJUTER ZA VEŽBANJE

FUNKCIONALNI TASTER:

MODE – Pritisnite da odaberete funkcije.

SET – Da podesite vreme, rastojanje, kalorije kada nije u režimu scan.

RESET – Da resetujete vreme, rastojanje, kalorije.

Držite 3 sekundi da resetujete vreme, rastojanje, kalorije.

FUNKCIJE I RAD:

1. SCAN: Pritisnite taster MODE dok se ne pojavi "SCAN", monitor će se rotirati kroz sljedeće funkcije: vreme, kalorije, brzinu, udaljenost i ukupnu udaljenost. Svaki prikaz će biti zadržan 4 sekunde.
2. TIME(TMR): Broji ukupno vreme od početka do kraja vežbanja.
3. SPEED(SPD): Prikazuje trenutnu brzinu.
4. DISTANCE(DST): Broji udaljenost od početka do kraja vežbanja.
5. CALORIES(CAL): Broji ukupne kalorije od početka do kraja vežbanja.
6. TOTAL DISTANCE(ODO): Izračunajte ukupnu udaljenost nakon instaliranja baterija.
7. PULSE RATE:

Pritisnite MODE dok se ne pojavi „“.  merenja brzine pulsa, postavite oba dlana na kontaktne podloge, a monitor će prikazati vašu trenutnu brzinu otkucaja srca u otkucajima u minuti (BPM) na LCD-u nakon 3 ~ 4 sekunde. Napomena: Tokom procesa merenja impulsa, zbog ometanja kontakta, vrednost merenja može biti veća od virtualne brzine pulsa tokom prve 2 ~ 3 sekunde, zatim će se vratiti na normalan nivo. Vrednost merenja se ne može smatrati osnovom za lečenje.

8. AUTO ON/OFF & AUTO START/STOP

Bez ikakvog signala u trajanju od 4 minuta, napajanje će se automatski isključiti.

Kada je točak u pokretu ili pritiskate dugme, monitor radi.

9. ALARM

Funkcije vremena, udaljenosti i kalorija mogu se podešiti sa odbrojavanjem, bilo koja od gore navedenih vrednosti ide na nulu, računar će alarmirati 5 sekundi.

Nakon uspostavljanja dobrog ciljnog pulsa, ako stvarni puls korisnika prevaziđe ciljni puls, elektronski sat će prijaviti nagoveštaj.

Pritisnite MODE za odabir funkcije, zatim pritisnite SET za podešavanje vrednosti.

SPECIFIKACIJE:

FUNKCIJA	AUTO SCAN	Svake 4 sekunde
	VREME(TMR)	0:00~99:59 (minuta:sekunde)
	TRENUTNA BRZINA(SPD)	Maksimalni signal je 999.9KM/H ili Milja/H
	UDALJENOST(DST)	0~999.9KM ili Milja
	KALORIJE(CAL)	0~9999Kcal
	UKUPNA UDLAJENOST(ODO)	0~999.9KM ili Milja
	PULS()	40~240BPM (otkucaja u minutu)
	VRSTA BATERIJE	2PCS VELIČINE-AAA or UM-4
	RADNA TEMPERATURA	0°C~+40°C (32°F~104°F)
	TEMPERATURA SKLADIŠTENJA	-10°C~+60°C (14°F~168°F)

SMERNICE I ISTRUKCIJE ZA UPOTREBU

Sledeće smernice će vam pomoći da planirate svoj program vežbanja. Zapamtite da su pravilna ishrana i adekvatan odmor od suštinskog značaja za uspešne rezultate. Ako počinjete program vežbanja, treba da proverite sa svojim lekarom ako:

- Imate dijagnostikovane srčane probleme, visoki krvni pritiskak ili bilo koji drugi zdravstveni problem
- Niste vežbali više od godinu dana.
- Ste stariji od 35 godina, a trenutno ne vežbate
- Ste trudni
- Imate dijabetes.
- Imate bolove u grudima ili vrtoglavicu
- Oporavljate se od povrede ili bolesti

Ciljni otkucaji srca (THR)

GODINE	ZONA TRENINGA
	MIN-MAX (BPM)
20	133 - 167
25	132 - 166
30	130 - 164
35	129 - 162

40	127 - 161
45	125 - 159
50	124 - 156
55	122 - 155


Napomena: Ovo je samo vodič i učinak će zavisiti od kondicije i stanja (zdravlja) osobe koja koristi bicikl

UPUTSTVA ZA VEŽBANJE

Upotreba bicikla će vam pružiti nekoliko pogodnosti. On će poboljšati vašu fizičku kondiciju, tonirati vaše mišiće i zajedno sa ishranom kojom kontrolišete kalorije, pomoći će vam da izgubite na težini.


1. FAZA ZAGREVANJA

Ova faza pomaže da krv bolje struji po telu i mišići rade ispravno. Takođe će smanjiti rizik od grčeva i povreda mišića. Preporučljivo je uraditi nekoliko vežbi istezanja kao što je prikazano ispod. Svako istezanje treba da se drži oko 30 sekundi, ne prisiljavajte ili trzájte mišiće - ako boli, ZAUStAVITE SE.



2. FAZA VEŽBANJA

Ovo je faza kada ulažete napor. Nakon redovne upotrebe, mišići u nogama postaju fleksibilniji. Radite sopstvenim tempom i obavezno održavajte stalan tempo tokom vežbanja. Stopa rada bi trebalo da bude dovoljna da podigne otkucaje srca u ciljnu zonu prikazanu na grafikonu ispod.



Ova faza treba da traje najmanje 12 minuta iako većina ljudi počinje sa oko 15-20 minuta

3. FAZA HLAĐENJA

Ova faza je da se vaš kardiovaskularni sistem i mišići spuste. Ovo je ponavljanje vežbe zagravanja, npr. smanjite tempo, nastavite oko 5 minuta. Vežbe istezanja bi sada trebalo da ponavite, ponovo se sećajući da ne prisiljavate ili forsirate mišiće.

Kako stičete kondiciju, možda ćete morati da trenirate duže i jače. Preporučuje se da trenirate najmanje tri puta nedeljno, a ako je moguće, ravnomerno rasporedite vežbe tokom cele nedelje.

TONIRANJE MIŠIĆA

Da biste poboljšali tonus mišića dok ste na biciklu, moraćete da imate dovoljno visok otpor. To će dodatno opteretiti naše mišiće nogu i može značiti da ne možete trenirati onoliko dugo koliko želite. Ako takođe pokušavate da poboljšate svoju kondiciju, morate da promenite svoj program obuke. Morate trenirati normalno tokom faza zagrevanja i hlađenja, ali na kraju faze vežbanja treba da povećate otpor, čineći da vaše noge rade više neog uobičajeno. Možda ćete morati da smanjite brzinu da biste zadržali otkucaje srca u ciljnoj zoni.

MRŠAVLJENJE

Važan faktor ovde je količina napora koji ste uložili. Što teže i duže radite, više ćete kalorija sagoreti. Efektivno, to je isto kao da ste trenirali kako bi poboljšali svoju kondiciju, razlika je samo cilj.

KAKO INSTALIRATI BATERIJE:

1. Postavite dve baterije na zadnju stranu monitora.
2. Proverite da li su baterije pravilno postavljene, a opruge baterija u kontaktu sa baterijama.
3. Ako je ekran nečitljiv ili se pojavljuju samo delimični segmenti, uklonite baterije i ponovo ih instalirajte.
4. Kad god izvadite baterije, sve vrednosti funkcija će se vratiti na nulu.

ODRŽAVANJE I TRETMAN

1. Proverite da li su svi zavrtnji i navrtke pravilno zaključani i okretni delovi treba slobodno da se okreću bez oštećenja delova.
2. Očistite opremu sapunom i samo malo vlažnom krpom. Molimo vas da ne koristite rastvarače za čišćenje opreme.

KVAROVI I TRETMAN

Kvar	Razlog	Tretiranje
Baza je nestabilna.	<ol style="list-style-type: none">1. Pod nije ravan ili postoji mali objekat ispod prednjeg ili zadnjeg stabilizatora.2. Poklopci zadnjeg stabilizatora nisu poravnati tokom montaže.	<ol style="list-style-type: none">1. Uklonite objekat2. Podesite poklopce zadnjeg stabilizatora
Upravljač ili jastuk sedišta se tresu.	Zavrtnji i ručka sedla su labavi	Zategnite zavrtnje i ručku sedla
Glasna buka iz pokretnih delova	Interval delova nije dobro zategnut	Otvorite poklopce da podesite
Nema otpora kada se vozi bicikl	<ol style="list-style-type: none">1. Interval magnetske otpornosti raste2. Tenziona kontrola je oštećena3. Traka za trčanje klizi4. Noseći set je oštećen	<ol style="list-style-type: none">1. Otvorite poklopce da podesite2. Promenite tenzionu kontrolu3. Otvorite poklopce da podesite4. Promenite noseći set

RING

TIP UREĐAJA: Magnetni bicikl

MODEL: RX 106


Maksimalna težina korisnika: 110KG

Klasa upotrebe: H

Klasa točnosti: C



UPUTE ZA SASTAVLJANJE I UPOTREBU



SADRŽAJ:

Važne sigurnosne napomene	1
Prošireni crtež	2,3
Popis dijelova	4
Montaža	5,6
Prikaz uputa	7
Upute za korištenje	8,9


VAŽNO!

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK PRIJE KORIŠTENJA BICIKLA.

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE:

- Pridržavajte se sljedećih mjera opreza prije sastavljanja ili rada stroja
- Sastavite stroj točno onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Prije prve uporabe stroja, provjerite sve vijke, matice i ostale spojeve i uvjerite se da je trenažer u sigurnom stanju.
- Postavite stroj na suho mjesto i dalje od vlage i vode.
- Postavite odgovarajuću površinu (npr. gumenu podlogu, drvenu dasku itd.) ispod stroja u području sastavljanja kako biste izbjegli prljavštinu itd.
- Prije početka treninga uklonite sve predmete unutar 2 metra od sprave.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje za čišćenje stroja. Koristite samo isporučene alate ili vlastite alate za sastavljanje ili popravak bilo kojeg dijela stroja. Odmah uklonite kapljice znoja sa stroja.
- Vaše zdravlje može biti ugroženo nepravilnim ili pretjeranim treningom. Posavjetujte se s liječnikom prije početka programa treninga. Može definirati maksimalne parametre (otkucaje srca, vati, trajanje treninga itd.) pomoću kojih možete trenirati i dobiti precizne informacije tijekom treninga. Ovaj stroj nije prikladan za terapeutske svrhe.
- Vježbajte na stroju samo kada je u dobrom stanju. Za sve potrebne popravke koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Ovaj stroj može koristiti samo jedna osoba istovremeno.
- Nosite cipele i čizme koje su prikladne za vježbanje sa spravom. Vaša obuća mora biti prikladna za trenera.
- Ako osjećate vrtoglavicu, mučninu ili imate druge abnormalne simptome, molimo prekinite trening i obratite se liječniku
- Osobe kao što su djeca i osobe s invaliditetom smiju koristiti stroj samo u prisutnosti druge osobe koja može pružiti pomoć i savjet.
- Snaga stroja raste s povećanjem brzine i obrnuto. Stroj je opremljen podesivim gumbom za podešavanje otpora. Smanjite otpor okretanjem gumba za podešavanje otpora na korak 1. Povećajte otpor okretanjem gumba za podešavanje otpora na korak 8. Maksimalna težina korisnika je 100 kg / 220 lbs.
- Prilikom podizanja ili pomicanja opreme pazite da ne ozlijedite leđa. Uvijek koristite odgovarajuće tehnike dizanja i/ili potražite pomoć.


PROŠIRENI CRTEŽ



LISTA DIJELOVA

Br.	Opis	Količina	Br.	Opis	Količina
1	Glavna rama	1	19	Vijak M8X15	4
2	Prednji stabilizator	1	20	Ručka za kontrolu opterećenja	1
3	Stražnji stabilizator	1	21	Poklopac za kontrolor opterećenja	1
4	Držač za upravljač	1	22	Ravni dihtung D5	1
5	Upravljač	1	23	Vijak M5X40	1
6	Držač za sjedalo	1	24	Žica za osjetnik pulsa	2
7	Sjedalo	1	25	Dihtung na oprugu D8	2
8	Brojač koraka	1	26	Vijak M8X30	2
9L/R	Pedala	1/1	27	Poklopac za glavu upravljača	1
10	Poluga pedale	1	28	Pjenasta navlaka za ručke	2
11	Poklopac na krajevima prednjeg stabilizatora	2	29	Poklopac na krajevima upravljača	2
12	Poklopac na krajevima stražnjeg stabilizatora	2	30	Nosač brojača koraka	1
13	Vijak M10X57	4	31	Zatezač	1
14	Lučni dihtung D10Xφ25X1.5XR28	4	32	Plastični nosač	1
15	Pokrovni zavrtanj M10	4	33	Ravni dihtung D8	5
16	Kabel za opterećenje	1	34	Najlonski zavrtanj M8	3
17	Žica osjetnika	1	35	Lučni dihtung D8Xφ25X1.5XR25	4
18	Žica za povezivanje	1			


PRIČRŠĆIVAČI



1. PRIPREMA:

- A. Prije sastavljanja, provjerite imate li dovoljno prostora oko stroja.
- B. Koristite priložene alate za sastavljanje.
- C. Prije sklapanja provjerite jesu li dostupni svi potrebni dijelovi (iznad u ovom priručniku možete pronaći detaljan crtež sa svim pojedinačnim dijelovima (numeriranim) od kojih se ovaj stroj sastoji).

UPUTE ZA SASTAVLJANJE



KORAK 1.

Ugradite prednji i stražnji stabilizator



Učvrstite Prednji stabilizator (2) i Stražnji stabilizator (3) za Glavnu ramu (1) pomoću Vijka M10X57 (13), Lučnog dihtunga (14) i Pokrovnog zavrtnja (15).

KORAK 2.

Ugradite desnu i lijevu pedalu

Pričvrstite desnu i lijevu Pedalu (9L/R) na Polugu pedale (10) zasebno. Desnu Pedalu (9R) naviti u smjeru kretanja kazaljke na satu. Lijevu Pedalu (9L) naviti u smjeru suprotno od kretanja kazaljke na satu.

Napomena: Desna i lijeva Pedala (9L/R) su označene sa "R" za desnu i "L" za lijevu.




KORAK 3.

Ugradite držać za sjedalo

Učvrstite Sjedalo (7) na Držać za sjedalo (6) pomoć Ravnog dihtunga (33) i Najlonskog zavrtnja (34), a zatim ugradite Držać za sjedalo (6) zajedno sa Sjedalom Glavnu ramu (1), i pritegnite Zatezačem (31).

Napomena: Prigodom namještanja visine držača sjedala, crta koja označava maksimalnu dubinu držača ne smije biti iznad ruba cijevi rame.



KORAK 4.

Ugradite držač za upravljač

Povežite Žicu osjetnika (17) sa Žicom za povezivanje (18).

Sastavite kraj Ručke za kontrolu opterećenja (20) s kukicom na oprugu na kraju Kabela za opterećenje (16) kao što je prikazano na slici.



Na kraju, ubacite Držač za upravljač (4) u Glavnu ramu (1) i osigurajte Vijkom M8X15 (19) i Lučnim dihtungom (35).

KORAK 5.

Ugradite upravljač

Provucite Žice za osjetnik pulsa (24) kroz rupu Držača za upravljač (4), a zatim izvucite s gornjeg dijela Držača za upravljač (4).

Učvrstite Upravljač (5) na Držaču za upravljač (4) pomoću Dihtunga na oprugu (25) i Vijka M8X30 (26). Stavite Poklopac za glavu upravljača (27) na Upravljač (4).



KORAK 6.

Ugradite brojač koraka- pedometar/ekran


Provucite Žice za osjetnik pulsa (24) i Žice za povezivanje (18) kroz rupu na Držaču brojača koraka (30) a zatim učvrstite Držač brojača koraka (30) za Držač upravljača (4). Spojite Žice za osjetnik pulsa (18) i Žice za povezivanje (18) sa žicama koje izlaze iz Brojača koraka (8), a zatim učvrstite Brojač koraka (8) za Držač brojača koraka (30).

OPREZ: PRIJE VJEŽBE OBAVEZNO ZATEZNITE SVE VRTKE I MATICE.

NAPOMENA: STRAŽNJI POKLOPAC NA PREDNJEM STABILIZATORU JE POKRETAN, ŠTO OMOGUĆAVA LAKO POKRETANJE BICIKLA, A STRAŽNJI POKLOPAC NA STRAŽnjEM STABILIZATORU MOŽE PODEŠAVATI PARALELNOST.

RAČUNALNI VODIČ ZA VJEŽBE

SMJERNICE ZA OTPOR VJEŽBANJU



Okrenite gumb za zatezanje (17) u smjeru kazaljke na satu kako biste povećali razinu otpora, okrenite suprotno od kazaljke na satu kako biste smanjili razinu otpora. Razina 1 je najniža, a razina 8 najviša

SMJERNICE I UPUTE ZA UPORABU

Sljedeće smjernice pomoći će vam u planiranju vašeg programa vježbanja. Ne zaboravite da su pravilna prehrana i adekvatan odmor ključni za uspješne rezultate. Ako započinjete s programom vježbanja, trebali biste provjeriti sa svojim liječnikom ako:

Dijagnosticirani su vam srčani problemi, visoki krvni tlak ili bilo koji drugi zdravstveni problem

Niste vježbali više od godinu dana.

Stariji ste od 35 godina i trenutno ne vježbate

Trudni ste

Imate dijabetes.

Imate bol u prsima ili vrtoglavicu

CILJNI OTKUCAJI SRCA (THR)

DOB	ZONA TRENINGA
	MIN-MAX (BPM)
20	133 - 167
25	132 - 166
30	130 - 164
35	129 - 162
40	127 - 161
45	125 - 159
50	124 - 156
55	122 - 155
60	121 - 153
65	119 - 151
70	118 - 150
75	117 - 147
80	115 - 146
85	114 - 144


Napomena: Ovo je samo smjernica i performanse će ovisiti o kondiciji i stanju (zdravlju) osobe koja koristi bicikl

UPUTE ZA VJEŽBU

Korištenje bicikla će vam pružiti nekoliko prednosti. Poboljšat će vašu tjelesnu kondiciju, tonirati mišiće i uz dijetu s kontroliranim unosom kalorija pomoći u mršavljenju.


1. FAZA ZAGRIJAVANJA

Ova faza pomaže boljem protoku krvi kroz tijelo i pravilnom radu mišića. Također će smanjiti rizik od grčeva mišića i ozljeda. Preporuča se napraviti neke vježbe istezanja kao što je prikazano u nastavku. Svako istezanje treba držati oko 30 sekundi, nemojte forisirati ili trzati mišiće – ako vas boli, STANITE.



2. FAZA VJEŽBE

Ovo je faza kada ulažete trud. Nakon redovite uporabe mišići na nogama postaju fleksibilniji. Radite vlastitim tempom i budite sigurni da održavate ravnomjeran tempo tijekom cijele vježbe. Brzina rada trebala bi biti dovoljna da podigne broj otkucanja srca u ciljnu zonu prikazanu na grafikonu ispod



Ova faza bi trebala trajati najmanje 12 minuta, iako većina ljudi počinje s otprilike 15-20 minuta

3. FAZA HLAĐENJA

Ova faza je za opuštanje vašeg kardiovaskularnog sustava i mišića. Ovo je ponavljanje vježbe zagrijavanja, npr. smanjite tempo, nastavite oko 5 minuta. Sada biste trebali ponoviti vježbe istezanja, opet imajući na umu da ne smijete forisirati ili naprezati mišiće.

Kako stječete kondiciju, možda ćete trebati trenirati dulje i jače. Preporuka je da trenirate najmanje tri puta tjedno, a ako je moguće, rasporedite vježbe ravnomjerno kroz tjedan.

TONIZIRANJE MIŠIĆA

Kako biste poboljšali mišićni tonus dok ste na biciklu, morat ćete imati dovoljno visok otpor. To će dodatno opteretiti naše mišiće nogu i može značiti da ne možete trenirati onoliko dugo koliko biste željeli. Ako i vi pokušavate poboljšati svoju kondiciju, trebate promijeniti program treninga. Morate normalno trenirati tijekom faza zagrijavanja i hlađenja, ali na kraju faze vježbe trebali biste povećati otpor, tako da vaše noge rade više nego inače. Možda ćete morati usporiti kako biste zadržali broj otkucaja srca u ciljnoj zoni.

GUBITAK TEŽINE

Važan faktor ovdje je količina truda koji ulažete. Što više i duže radite, to ćete više kalorija sagorjeti. U biti, to je isto kao da trenirate kako biste poboljšali svoju kondiciju, jedina razlika je cilj.

KAKO INSTALIRATI BATERIJE:

1. Stavite dvije baterije na stražnju stranu monitora.
2. Provjerite jesu li baterije ispravno postavljene i jesu li opruge baterija u kontaktu s baterijama.
3. Ako je zaslon nečitljiv ili se pojavljuju samo djelomični segmenti, izvadite baterije i ponovno ih umetnite.
4. Kad god izvadite baterije, sve vrijednosti funkcija vratit će se na nulu.

ODRŽAVANJE I LIJEČENJE

1. Provjerite jesu li svi vijci i maticе dobro pričvršćeni i trebaju li se rotirajući dijelovi slobodno okretati bez oštećenja dijelova.
2. Očistite opremu sapunom i blago vlažnom krpom. Nemojte koristiti otapala za čišćenje opreme.

Kvar	Razlog	Tretiranje
Baza je nestabilna.	3. Pod nije ravan ili postoji neki objekt ispod prednjeg ili stražnjeg stabilizatora. 4. Poklopci stražnjeg stabilizatora nisu poravnani tijekom montiranja.	3. Uklonite objekt 4. Namjestite poklopce stražnjeg stabilizatora
Upravljač ili jastuk sjedala se tresu.	Vijci i ručka sjedala su labavi	Zategnite vijke i ručku sjedala
Glasna buka iz pokretnih dijelova	Interval dijelova nije dobro zategnut	Otvorite poklopce radi namještanja
Nema otpora kada se vozi bicikl	5. Interval magnetske otpornosti raste 6. Kontrola opterećenja je oštećena 7. Traka za trčanje klizi 8. Noseći set je oštećen	5. Otvorite poklopce radi namještanja 6. Promijenite kontrolu opterećenja 7. Otvorite poklopce radi namještanja 8. Promjenite noseći set

RING

TYPE OF DEVICE: Magnetic bicycle

MODEL: RX 107


Maximum user weight: 110KG

Usage class: H

Accuracy class: C



INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE



THE CONTENT

Important security eg	2,3
Expanded drawing	4
Parts list	5,6
Mounting	7
Display instructions	7
Instructions for use	8,9

IMPORTANT!

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE BICYCLE


Dear customer,

Please read this manual carefully before use.

IMPORTANT SAFETY NOTES:

- Observe the following precautions before assembling or operating the machine
- Assemble the machine exactly as described in the user manual.
- Before using the machine for the first time, check all screws, nuts and other connections and make sure that the trainer is in a safe condition.
- Place the machine in a dry place away from moisture and water.
- Place a suitable surface (eg rubber mat, wooden board, etc.) under the machine in the assembly area to avoid dirt, etc.
- Before starting training, remove all objects within 2 meters of the device.
- Do not use aggressive cleaning agents to clean the machine. Use only the supplied tools or your own tools to assemble or repair any part of the machine. Immediately remove any drops of sweat from the machine.
- Your health can be endangered by improper or excessive training. Consult your doctor before starting a training program. It can define maximum parameters (heart rate, watts, duration of training, etc.) with which you can train and get precise information during training. This machine is not suitable for therapeutic purposes.
- Exercise on the machine only when it is in good condition. For all necessary repairs, use only original spare parts.
- This machine can only be used by one person at a time.
- Wear shoes and boots that are suitable for exercising with the device. Your footwear must be appropriate for the trainer.
- If you feel dizzy, nauseous or have other abnormal symptoms, please stop training and consult a doctor
- Persons such as children and persons with disabilities may only use the machine in the presence of another person who can provide help and advice.
- Engine power increases with increasing speed and vice versa. The machine is equipped with an adjustable resistance adjustment knob. Decrease resistance by turning the resistance adjustment knob to step 1. Increase resistance by turning the resistance adjustment knob to step 8. Maximum user weight is 100 kg / 220 lbs.
- When lifting or moving equipment, be careful not to injure your back. Always use proper lifting techniques and/or get help.


EXPANDED DRAWING AND PARTS LIST:



PARTS LIST

No.	Description	Qty	No.	Description	Qty
1	Main frame	1	19	Allen bolt M8X15	4
2	Front stabilizer	1	20	Tension controller	1
3	Rear stabilizer	1	21	Tension controller cover	1
4	Handlebar post	1	22	Flat washer D5	1
5	Handlebar	1	23	Cross screw M5X40	1
6	Saddle post	1	24	Pulse sensor wire	2
7	Saddle	1	25	Spring washer D8	2
8	Computer	1	26	Bolt M8X30	2
9L/R	Pedal	1/1	27	Handlebar chuck cover	1
10	Crank	1	28	Foam grip	2
11	Front stabilizer end cap	2	29	End cap	2
12	Rear stabilizer end cap	2	30	Computer bracket	1
13	Carriage bolt M10X57	4	31	Knob	1
14	Arc washer D10Xφ25X1.5XR28	4	32	Plastic bushing	1
15	Acorn nut M10	4	33	Flat washer D8	5
16	Tension cable	1	34	Nylon nut M8	3
17	Sensor wire	1	35	Arc washer D8Xφ25X1.5XR25	4
18	Connective wire	1			


FASTENERS



PREPARATION:

- Before assembly, make sure that you will have enough space around the machine.
- Use the assembly tools provided.
- Before assembly, check that all the necessary parts are available (above in this manual you can find a detailed drawing with all the individual parts (numbered), which this machine consists of).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:



STEP 1:

Install the Front and Rear Stabilizers



Fix the Front stabilizer (2) and Rear stabilizer (3) to the Main frame (1) with the Carriage bolt (13), Arc washer (14) and Acorn nut (15).

STEP 2:

Install the Right and Left Pedals

Attach the right and left Pedals (9L/R) to the Crank (10) respectively. The right Pedal (9R) should be threaded clockwise. The left Pedal (9L) should be threaded counterclockwise.

NOTE: The right and left Pedals (9L/R) are marked "R" for right & "L" for left.




STEP 3:

Install the Saddle Post

Fix the Saddle (7) to the Saddle post (6) with Flat washer (33) and Nylon nut (34), and then insert the Saddle post (6) with Saddle into the Main frame (1) and tighten with the Knob (31).


Note: When adjusting the height of saddle post, the maximum insert depth mark line cannot be higher than the edge of the tube of Main Frame section.



STEP 4: Install the Handlebar

Fit the Pulse sensor wires (24) through the hole of Handlebar post (4), and then pull out from the top of the Handlebar post (4).


Fix the Handlebar (5) onto the Handlebar post (4) with Spring washer (25), Flat washer (33) and Bolt (26). Cover the Handlebar chuck cover (27) onto the Handlebar (4)



STEP 5: Install the steering wheel

Route the Heart Rate Sensor Wires (24) through the hole in the Handlebar Holder (4), then pull it out from the top of the Handlebar Holder (4).

Secure the Handlebar (5) to the Handlebar Holder (4) using the Spring Seal (25) and the M8X30 Screw (26). Place the Handlebar Head Cover (27) on the Handlebar (4).




STEP 6: Install the computer

Pull the Pulse sensor wires (24) and Connective wire (18) through the hole of Computer bracket (30) and then fit the Computer bracket (30) onto the Handlebar post (4). Connect the Pulse sensor wires (24) and Connective wire (18) to the wires that come from the Computer (8), and then attach the Computer (8) to the Computer bracket (30).

CAUTION: MAKE SURE TO TIGHTEN ALL BOLTS AND NUTS BEFORE EXERCISE.

NOTE: THE BACK COVER ON THE FRONT STABILIZER IS MOVABLE, WHICH MAKES IT EASY TO MOVE THE BIKE AND THE BACK COVER ON THE REAR STABILIZER CAN ADJUST THE PARALLELITY.

GUIDELINES FOR EXERCISE RESISTANCE



Turn the tension knob (17) clockwise to increase the resistance level, turn counterclockwise to decrease the resistance level. Level 1 is the lowest and level 8 is the highest

EXERCISE COMPUTER GUIDE

FUNCTION KEY:

MODE – Press to select functions.

SET – To set time, distance, calories when not in scan mode.

RESET – To reset time, distance, calories.

–Hold for 3 seconds to reset time, distance, calories.

FUNCTIONS AND OPERATION:

1. SCAN: Press the MODE key until "SCAN" appears, the monitor will rotate through the following functions: time, calories, speed, distance, total distance. Each display will be held for 4 seconds.

2. TIME(TMR): Counts the total time from the beginning to the end of the exercise.

3. SPEED(SPD): Displays current speed.

4. DISTANCE (DST): Counts the distance from the beginning to the end of the exercise.

5. CALORIES (CAL): Number of total calories from the beginning to the end of exercise.

6. TOTAL DISTANCE (ODO): Calculates the total distance after installing the batteries.

8. AUTO ON/OFF & AUTO START/STOP

Without any signal for 4 minutes, the power will automatically turn off.

When the wheel is turned or a button is pressed, the monitor starts.

9. ALARM

The functions of time, distance and calories can be set by countdown, any of the above values go to zero, the computer will sound an alarm for 5 seconds.

SPECIFICATIONS:

FUNCTION	AUTO SCAN	Every 4 seconds
	TIME(TMR)	0:00~99:59 (minute:second)
	CURRENT SPEED (SPD)	The maximum signal is 999.9KM/H or Mile/H
	DISTANCE (DST)	0~999.9KM or Miles
	CALORIES (CAL)	0~9999Kcal
	TOTAL DISTANCE (ODD)	0~999.9 KM or Miles
	AUTO SCAN	Every 4 seconds
BATTERY TYPE		2 pcs size AAA or UM-4
WORKING TEMPERATURE		0°C~+40°C (32°F~104°F)
STORAGE TEMPERATURE		-10°C~+60°C(14°F~168°F)

GUIDELINES AND INSTRUCTIONS FOR USE

The following guidelines will help you plan your exercise program. Remember that proper nutrition and adequate rest are essential for successful results. If you are starting an exercise program, you should check with your doctor if:

- You have been diagnosed with heart problems, high blood pressure or any other health problem
- You haven't exercised in over a year.
- You are older than 35 years and are not currently exercising
- You are pregnant
- You have diabetes.
- You have chest pain or dizziness
- You are recovering from an injury or illness.

Target Heart Rate (THR)

AGE	TRAINING ZONE
	MIN-MAX (BPM)
20	133 - 167
25	132 - 166
30	130 - 164
35	129 - 162
40	127 - 161
45	125 - 159
50	124 - 156
55	122 - 155
60	121 - 153
65	119 - 151
70	118 - 150
75	117 - 147
80	115 - 146
85	114 - 144


Note: This is only a guide and performance will depend on the fitness and condition (health) of the person using the bike

EXERCISE INSTRUCTIONS

Using a bicycle will provide you with several benefits. It will improve your physical condition, tone your muscles and, together with a calorie-controlled diet, help you lose weight.


1. WARM-UP PHASE

This phase helps the blood flow better throughout the body and the muscles work properly. It will also reduce the risk of muscle cramps and injuries. It is recommended to do some stretching exercises as shown below. Each stretch should be held for about 30 seconds, do not force or jerk the muscles - if it hurts, STOP.



2. EXERCISE PHASE

This is the stage where you put in the effort. After regular use, the muscles on the legs become more flexible. Work at your own pace and be sure to maintain an even pace throughout the exercise. The speed of work should be enough to raise the heart rate into the target zone shown in the graph below



This phase should last at least 12 minutes, although most people start with about 15-20 minutes

3. COOLING PHASE

This phase is for relaxing your cardiovascular system and muscles. This is a repetition of the warm-up exercise, e.g. reduce the pace, continue for about 5 minutes. Now you should repeat the stretching exercises, again keeping in mind not to force or strain the muscles.

As you gain fitness, you may need to train longer and harder. It is recommended that you train at least three times a week, and if possible, spread the exercises evenly throughout the week.

MUSCLE TONING

In order to improve muscle tone while on the bike, you will need to have a sufficiently high resistance. This will put additional stress on our leg muscles and may mean that you cannot train for as long as you would like. If you are also trying to improve your fitness, you need to change your training program. You must train normally during the warm-up and cool-down phases, but at the end of the exercise phase you should increase the resistance, so that your legs work harder than usual. You may need to slow down to keep your heart rate in the target zone.

WEIGHT LOSS

An important factor here is the amount of effort you put in. The harder and longer you work, the more calories you will burn. In essence, it's the same as training to improve your fitness, the only difference is the goal.

HOW TO INSTALL BATTERIES:

1. Place two batteries on the back of the monitor.
2. Check that the batteries are correctly installed and that the battery springs are in contact with the batteries.

3. If the display is unreadable or only partial segments appear, remove the batteries and reinsert them.

4. Whenever you remove the batteries, all function values will reset to zero.

MAINTENANCE AND TREATMENT

1. Check that all screws and nuts are properly locked and the rotating parts should turn freely without damaging the parts.

2. Clean the equipment with soap and a slightly damp cloth. Please do not use solvents to clean the equipment.

FAILURES AND TREATMENT

Failure	Reason	Treatment
The base is unstable.	The floor is not level or there is an object under the front or rear stabilizer.	Remove the object Fit the rear stabilizer covers
Steering wheel or seat cushion shakes.	The rear stabilizer covers are not aligned during assembly.	Tighten the bolts and the seat handle
Loud noise from moving parts	The screws and seat handle are loose	Open the covers for adjustment
There is no resistance when riding a bicycle	The interval of the parts is not properly tightened	Open the covers for adjustment Change the load control Open the covers for adjustment Change the bearing set